www.olymp-safety.ru

ООО «УралСпецКомплект»
РФ, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 15-53
тел.: +7 (343) 221-32-58

СДЕЛАНО В РОССИИ

Феникс 01	Феникс 02
Феникс 03	Феникс Экспресс 03
Феникс 04	Феникс 05
Феникс Экспресс 05	

M-XL	XXL

Средство индивидуальной защиты не должно использоваться лицом, медицинское состояние которого может повлиять на безопасность использовать снаряжение в обычной и экстремальной ситуации.
Диапазон рабочих температур от -45°С до +50°С.
Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

ЧИСТКА

Страховочные привязи можно мыть, не допуская неблагоприятного воздействия на материалы, из которых изготовлено оборудование. Для очистки текстильного снаряжения используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей или машинная стирка в деликатном режиме. При намокании во время эксплуатации, снаряжение необходимо сушить естественным способом, вдали от нагревательных приборов.

НАДЕВАНИЕ

Перед использованием наденьте привязь. Сначала необходимо надеть наплечные лямки, затем фиксировать набедренные. Для правильной регулировки размера, необходимо затянуть регуляторы таким образом, чтобы все лямки привязи огибали тело не слишком слабо и не слишком туго.

1. Удерживая привязь за заднее D-образное крепление, убедитесь, что лямки не перекручены и не спутаны, после чего расстегните все застежки (при необходимости).
2. Возьмитесь за наплечные лямки и наденьте привязь как жилетку. Заднее D-кольцо должно быть расположено между лопаток (убедитесь, что наплечные лямки не перекручены и расположены вертикально).
3. При наличии нагрудной пряжке закрепите и расположите ее посередине.
4. После этого по отдельности отрегулируйте каждую лямку (потянув или отпустив ее свободный конец), так, чтобы тазовая лямка была правильно расположена под ягодицами.
5. Одну за другой наденьте набедренные лямки, пропустив их между ногами и соединив каждую с набедренной пряжкой, расположенной с той же стороны (будьте внимательны - убедитесь, что набедренные лямки не перекрещиваются и не перекручены).
6. Отрегулируйте набедренные лямки так, чтобы можно было легко проскользнуть под них рукой (если вы сможете просунуть кулак, то привязь слишком свободна - ее необходимо подрегулировать). Если привязь включает удерживающий пояс, отрегулируйте и его. Заправьте излишек лямок в держатели, так, чтобы они не препятствовали движениям.

Правильной регулировкой пряжек считается положение, при котором наплечные лямки проходят параллельно друг другу по груди, передняя точка крепления находится на груди, задняя D-образная точка находится между лопаток, концы всех лямок зафиксированы держателями. В случае использования точки крепления на груди, необходимо зафиксировать два текстильных кольца с индикатором А/2 с помощью малого карабина страховочного стропа с амортизатором (кроме Феникс 03 и Феникс 05).

Для страховочной привязи допустимо крепление к передней точке крепления с помощью спасательной петли для проведения эвакуации.

Убедитесь в невозможности случайного отсоединения пряжек (потянуть за ленту с двух сторон от пряжки, пряжка не должна разойтись).

RU ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ

Соответствует требованиям **ТР ТС 019/2011**
«О безопасности средств индивидуальной защиты»
Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 32.99.11-003-88693092-2017
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допустимая температура использования: от -50°С до +50°С
Рабочая температура: от -45°С до +50°С
РАЗМЕР:
Стандартный M-XL (обхват пояса 75-135 см)
Большой XXL (обхват пояса 80-170 см)
Разрывная нагрузка страховочной привязи: не менее 15 кН
Срок хранения и/или эксплуатации: 5 лет
Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации: 3 года.
Срок эксплуатации может быть продлен представителем производителя.
Проведение визуального инспекционного осмотра не реже одного раза в 12 месяцев.
Страховочные привязи включают в себя набедренные и наплечные лямки, являются средством индивидуальной защиты от падения с высоты - единственным допустимым решением при выполнении работ на высоте свыше 1,8 метра, связанных с риском падения.
Дата изготовления в паспорте инспекционного контроля.
В соответствии с приказом Минтруда РФ №782 н п.123, в течении срока эксплуатации динамические и статические испытания изделия не проводятся.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ OLYMP

Прежде чем использовать страховочную привязь, необходимо внимательно изучить и понять инструкцию по эксплуатации, а также поставить подпись об ознакомлении в паспорте инспекционного осмотра привязи.

Эксплуатация страховочных привязей должна осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией производителя и правилам по ОТ при работе на высоте, действующим на территории единого таможенного союза (ЕАС), или же нормативным документом, действующим на территории государства, на котором используется данное СИЗ.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся строго по нарядам-допускам и(или) ППР и в соответствии с ПРИКАЗОМ № 782н от 16.11.2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

В целях предотвращения получения травм, категорически запрещается присоединять соединительно-амортизирующую подсистему (страховочный строп) к D-образным креплениям на кушаке страховочной привязи.

В целях предотвращения получения травм, категорически запрещается присоединять удерживающую систему (удерживающий строп) к элементам крепления страховочной привязи на груди и спине не предназначенных для крепления удерживающих систем.

Использование страховочных привязей допустимо, как для остановки падения и смягчения равномерным распределением динамического удара, так и для удержания работника в системе позиционирования (предотвращение попадания работника в зону возможного падения), а также для работы в положение сидя.

Лента из синтетических материалов, из которой состоят страховочные привязи, имеет ширину 45 мм, для удобства эксплуатации. Металлические пряжки и регуляторы размера выполнены из стали и позволяют подогнать размер к телу работника. D-образные кольца и текстильные - элементы крепления позволяют безопасно останавливать падение работника.

В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения, данное оборудование не должно использоваться. Также, если выясняется, что некоторые элементы отсутствуют, например, пряжка или ремень страховочной привязи, данное оборудование также изымается из эксплуатации.

Если техническое состояние или правильность работы снаряжения вызывают сомнения, оборудование также не подлежит эксплуатации. Для контроля за техническим состоянием и периодическими осмотрами СИЗ от падения с высоты, необходимо закрепить каждое изделие за конкретным пользователем. Так же необходимо вести журнал учета СИЗ, куда будет заноситься результат периодических инспекционных осмотров.

СИЗ от падения с высоты должно быть изъято и утилизировано в следующих случаях:

- Не удовлетворило требованиям периодических осмотров компетентным лицом.
- Было задействовано для остановки падения
- Неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты.
- Были проведены несанкционированные действия по ремонту или изменению конструкции СИЗ.
- Возникли сомнения в целостности и страховочных свойствах СИЗ от падения с высоты.

СИЗ от падения с высоты подлежит обязательному осмотру не реже одного раза в год.

- Если сработал индикатор падения на привязи.

Использование СИЗ для работы на высоте не прошедшего предэксплуатационную проверку запрещён, т.к. потенциально опасно для жизни!

СИЗ от падения с высоты должно использоваться работником старше 18 лет, прошедшим необходимое обучение безопасному использованию снаряжения, медицинское здоровье работника не должно иметь противопоказаний к работе на высоте. Работы необходимо выполнять строго под наблюдением ответственного лица, чтобы работник, находящийся на высоте, попав в аварийную ситуацию, имел возможность своевременного освобождения из нее и не погиб.

Перед каждым использованием страховочных привязей необходимо провести тщательную визуальную и тактильную проверку элементов системы, в случае обнаружения повреждений, или обнаружение элементов, находящихся в нерабочем состоянии, дальнейшее использование НЕДОПУСТИМО. Категорически запрещается обматывать, закрывать чем-либо СИЗ, т.е. образовывать на них закрытые, не просматриваемые участки.

Страховочные привязи должны быть немедленно изъяты из эксплуатации, при возникновении любого сомнения относительно его целостности и рабочего состояния до тех пор, пока не будет произведён осмотр представителем изготовителя, или его уполномоченным лицом, который предоставит письменное разрешение на дальнейшую эксплуатацию снаряжения.

У страховочных привязей присутствуют специальные сшивки (индикатор падения), которые рвутся только при определенных нагрузках, возникающих при падении. Если данная сшивка разорвана частично или полностью, это указывает на возможный факт падения или иной перегрузки привязи.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию страховочных привязей НЕДОПУСТИМО.
Ремонт страховочных привязей должен производиться только производителем, или его уполномоченным представителем.

Запрещается использование страховочных привязей не по назначению.
Во время эксплуатации следует оберегать страховочные привязи от негативных воздействий окружающей среды, попадания масел, кислот, растворителей, контакта с открытым огнём, раскалёнными частицами металла и другого воздействия, способного повлиять на прочностные характеристики страховочных привязей.

Не допускать падение привязей с высоты.
Если произошло падение, запрещается дальнейшее использование привязей.

Все системы падения с высоты, обязательно должны подбираться в соответствии с ростом и размерам пользователя.

Вредные факторы внешних условий могут налагать дополнительные требования к мерам безопасности с целью предупреждения возможности получения травмы пользователем системы или повреждения оборудования. Вредные факторы для системы составляют: температуры, выше (кроме моделей Феникс) / ниже указанных для каждого элемента, агрессивные среды (в том числе кислотные и щелочные, кроме Феникс 03 и Феникс 05), воздействие электрического тока, вода. С осторожностью работать в условиях (в том числе без надлежащей защиты самого пользователя: обувь/очки/щитки/одежда/перчатки/каски): высоких/низких температур, наличия острых краев, ветра большой силы и атмосферных осадков, близкого расположения высоковольтных линий передач электроэнергии и электромагнитных излучений.

Запрещается: работа без предварительного осмотра рабочей зоны, работа в тёмное время суток, эксплуатация мобильных устройств во время работы на высоте и подвёргать оборудование воздействию вредных факторов, для работы с которыми оно не предназначено, работать при плохом самочувствии, запрещается работать при скорости воздушного потока 15 м/с и более, при грозе, тумане и гололёде (на фасаде, проводах, деревьях, опорах), с использованием конструкций или вблизи них с большой парусностью, при скорости воздушного потока более 10 м/с.
План спасательных работ: в обязательном порядке необходимо удостовериться, что у пользователя системы разработан план спасательных работ, а также имеются в наличие средства, которые он может применить во время спасательных работ при эксплуатации оборудования в максимально короткий (не более 10 минут) срок. Под каждый проект необходимо разрабатывать отдельный план спасательных работ. Персонал должен пройти обучение самоспасению либо уметь применять альтернативные средства спасения для обеспечения борьбы с последствиями падения.

При выполнении работ на высоте, необходимо учитывать фактор падения и присоединяться к анкерному устройству, находящемуся как можно выше над головой. Так же необходимо обращать внимание на рекомендованный «запас высоты», который рассчитывается исходя из роста человека, максимальной длины стропа с учетом раскрытия амортизатора, а так же свободного пространства до поверхности, которое остается в случае падения работника. Выбор анкерной точки относительно расположения работника в составе страховочной системы должен исключать маятниковое движение работника в случае падения, а так же перемещение стропа по острым кромкам конструкций, которые могут оборвать строп в результате трения.

Допускается использование страховочных привязей под спецодеждой со специальными защитными свойствами, например: для защиты от пониженных температур; от искр, окалин, брызг расплавленного металла; кислот, щелочей и других агрессивных сред; спецодежда повышенной видимости, а также спецодежды с другими защитными свойствами.
Использование удлинителя задней точки крепления допускается только с СИЗ, соответствующий ГОСТ Р ЕН 360-2008.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА

Страховочные привязи должны храниться свободно упакованными, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, влаги или коррозирующих и агрессивных сред, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение страховочной привязи водном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры.

Страховочные привязи должны транспортироваться в упаковке из водонепроницаемых материалов, обеспечивающих защиту от химических, механических и других повреждений, в том числе природных воздействий.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия должна проводиться в соответствии с действующими на территории утилизации правилами и нормами утилизации твёрдых бытовых отходов.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ

Пиктограмма, в которой указано:

- Модель снаряжения
- Тип снаряжения
- Идентификационный номер
- Размер
- Дата производства
- Серийный номер изделия
- Соответствие отраслевым стандартам
- Маркировка единым знаком обращения продукции на территории ТС — ЕАС
- Указание соответствия ТР — ТР ТС 019/2011
- Информация о необходимости ознакомления с инструкцией по эксплуатации
- Торговая марка — OLYMP-safety

KZ САҚТАНДЫРУ АРҚАНЫ

ТР ТС 019/2011
ТУ 32.99.11-003-88693092-2017
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
Пайдаланудың рұқсат етілген температурасы: -50°С бастап +50°С дейін.
Жұмыс температурасы: -45°С бастап +50°С дейін
ӨЛШЕМІ:
Стандартты M-XL (белдің құлашы 75-135 см)
Үлкен XXL (белдің құлашы 80-170 см)
Сақтандыру арқасының жұмыс жүктемесі: 15 кН кем емес
Сақтау және / немесе пайдалану мерзімі: 5 жыл
Пайдалану ережелері сақталған уақыттағы кепілді мерзімі: 3 жыл.
Пайдалану мерзімі өндіруші өкілімен ұзартыла алады.
Визуалдық инспекциялық тексерісті өткізу 12 айда бір реттен кем емес.
Сақтандыру арқандары құрамына жамбас және иық баулары кіреді, биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралы болып табылады - құлау қауіпімен байланысты 1,8 метрден жоғары жұмыстарды орындау кезіндегі жалғыз рұқсат етілген шешім болып табылады.
Жасалған күні инспекциядық бақылау төлқұжатында.
РФ Еңбек министрлігінің №782н бұйрығының 123 т. сәйкес, пайдалану мерзімі ішінде буймының динамикалық және статикалық сынақтары өткізілмейді.

OLYMP БИІКТІКТЕН ҚҰЛАУДАН ЖҚҚ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Сақтандыру арқанын пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып және түсіну, сонымен қатар, арқанды инспекциялық тексеру төлқұжатына танысу туралы қол қою қажет. Сақтандыру арқандарын пайдалану өндірушінің осы нұсқаулығымен және бірыңғай кеден одағы (БКО) аумағында қолданылатын, биіктікте жұмыс істеу кезіндегі ЕҚ бойынша ережелермен, немесе аталмыш ЖҚҚ пайдаланылатын мемлекет аумағында қолданылатын нормативтік құжатпен сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Ресей Федерациясы аумағында пайдалану кезінде биіктікті барлық жұмыстар қатаң наряд-рұқсаттар бойынша және (немесе) ЖЖЖ және 16.11.2020 күнгі № 782 н «Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау бойынша ережелерді бекіту туралы» БҰЙРЫҚПЕН сәйкес өткізіледі.

Жарақаттар алудың алдын алу үшін, қосқыш-амортизациялаушы ішкі жүйені (сақтандыру ілмегін) сақтандыру арқаны белбеуіндегі D-тәрізді бекітпелерге қосуға қатаң тыйым салынады.

Жарақаттар алудың алдын алу мақсаттарында, ұстаушы жүйені (ұстаушы ілмекті) ұстаушы жүйелерді бекіту үшін арналмаған, сақтандыру арқанын кеудеге және арқаға бекіту элементтеріне біріктіруге қатаң тыйым салынады.

Сақтандыру арқанын құлауды тоқтату және динамикалық соққыны біркелкі үлестіру арқылы жұмсарту үшін, сонымен қатар, жұмысшыны позиционирлеу жиесінде ұстау үшін (жұмысшының ықтимал құлау зонасына құлауының алдын алу) де пайдалану рұқсат етіледі.

Сақтандыру арқандары жасалған синтетикалық материалдар таспасының ені пайдалану ыңғайлығы үшін 45 мм. Металл иірімжіптер мен өлшемін реттегіштер болаттан (алюминийден) жасалған және өлшемді жұмысшының денесіне келтіруге мүмкіндік береді.

Бекітпенің Д-тәрізді сақиналары мен тоқыма элементтері жұмысшының құлауын қауіпсіз тоқтатуға мүмкіндік береді.

Механикалық, жылу немесе химиялық зақымдану анықталған жағдайда, аталмыш жабдық пайдаланылмауы тиіс. Сонымен қатар, егер кейбір элементтерінің жоқтығы анықталатын болса, мысалы, сақтандыру арқанының қапсырмасы немесе белдігі, аталмыш жабдық та пайдаланылудан алынады.

Егер жабдықтың техникалық жағдайы немесе жұмыс істеу дұрыстығы күдіктер туғызса, жабдық пайдалануға жатпайды. Биіктіктен құлаудан қорғайтын ЖҚҚ-ның техникалық жағдайын бақылау және кезеңдік тексерістері үшін, әрбір буймымды нақты пайдалануына бекіту қажет. Сонымен қатар, ЖҚҚ есепке алу журналын жүргізу қажет, оған кезеңдік инспекциялық тексерістер нәтижесі жазылады.

Биіктіктен құлаудан қорғау ЖҚҚ келесі жағдайларда тәркіленіп және утилизацияланауы тиіс:

- Құзыретті тұлғаның кезеңдік тексерістері талаптарын қанағаттандырмады.
- Құлауды тоқтату үшін пайдаланылған болатын.
- Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған аталмыш ЖҚҚ пайдаланылудың толық тарихы белгісіз.
- ЖҚҚ жөндеу немесе конструкцияын өзгерту бойынша заңсыз әрекеттер орындалған болатын.
- Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖҚҚ-дың бүтіндігі және сақтандыру қасиеттеріне күдіктер пайда болды.

Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған аталмыш ЖҚҚ жылына кем дегенде бір рет міндетті тексеруге жатады.

Пайдалану алдында тексерістен өтпеген ЖҚҚ биіктікте жұмыс істеу үшін пайдалануға тыйым салынады, себебі өмір үшін қауіпті болуы ықтимал!

Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖҚҚ 18 жастан үлкен, жабдықты қауіпсіз пайдалануды қажетті оқуынан өткен жұмысшы пайдалануы тиіс, жұмысшының медициналық денсаулығында биіктікте жұмыс істеуге қарсы көрсетілімдері болмауы тиіс. Биіктікте орналасқан жұмысшыда, апатты жағдайға душар бола отырып, одан уақтылы босап және қаза болмауы үшін жұмыстарды жауапты тұлғаның қатаң бақылауымен орындау қажет.

Сақтандыру арқандарын әрбір пайдаланар алдында жүйе элементтерінің мұқият визуалдық және тактильдік тексерісін өткізу қажет, зақымданулар анықталған жағдайда немесе істен шыққан элементтер анықталған уақытта, ары қарай пайдалану РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ. ЖҚҚ орауға, белгілі бір затпен жабуға қатаң тыйым салынады, яғни оларда жабық, көрінбейтін учаскелер туғызу.

Оның бүтіндігіне және жұмыс жағдайына қатысты кез-келген күдік орын алған уақытта, сақтандыру арқандары өндірушімен немесе оның өкілетті тұлғасы тексеріс өткізгенге дейін, сақтандыру арқандары пайдаланымнан дереу тәркіленген болуы

тиіс, ол жабдықты ары қарай пайдалануға жазбаша рұқсат ұсынады.

Сақтандыру арқандарының конструкциясына белгілі бір өзгертулер енгізу РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ.

Сақтандыру арқандарын жөндеуді тек қана өндіруші, немесе оның өкілетті өкілі орындауы тиіс.

Сақтандыру арқандарын тағайындалуы бойынша пайдалануға тыйым салынады.

Пайдалану кезінде сақтандыру арқандарын қоршаған ортаның жағымсыз әсерлерінен, май, қышқылдар, еріткіштердің тиюінен, ашық отпен, металлдың қызуын бөлшектерімен жанасуынан және сақтандыру арқандарының беріктік сипаттамаларына әсер етуге қабілетті басқа әсерлерден сақтау қажет.

Арқандардың биіктіктен құлауына жол бермеңіз.

Егер құлау орын алса, арқандарды ары қарай пайдалануға тыйым салынады.

Биіктіктен құлаудың барлық жүйелері міндетті түрде пайдаланушының бойымен және өлшемдерімен сәйкес таңдалынуы тиіс.

Сыртқы жағдайлардың зиянды факторлары жүйені пайдаланушының жарақат алу немесе жабдықтың зақымдану мүмкіндігінің алдын алу мақсатымен қауіпсіздік шараларына қосымша талаптар анықтауы мүмкіндігінің алдын алу мақсатымен қауіпсіздік шараларына қосымша талаптар қоюы мүмкін. Жүйе үшін зиянды факторлар келесілер болып табылады: әрбір элемент үшін көрсетілгендерден жоғары / төмен температуралар, агрессивті орталар (оның ішінде қышқылдық және сілтілік), электр тоқтың, судың әсері. Жүйе үшін зиянды факторлар келесілер болып табылады: әрбір элемент үшін жеке көрсетілген жоғары/төмен температуралар, агрессивті орталар (оның ішінде қышқылдық және сілтілік), электр тоқтың әсері, су. Келесі жағдайларда абайлап жұмыс істеу (оның ішінде пайдаланушының өзінің талапқа сай қорғанысының: аяқ киім / көзілдірік/ қалқандар / киім / қолғап / каскалар): жоғары / төмен температуралар, өткір шеттердің болуы, күшті жел және атмосфералық жауын-шашындар, электрэнергияны таратудың жоғары вольтты желілерінің және электрмагниттік сәулелердің жақын орналасуы.

Тыйым салынады: жұмыс зонасын алдын ала тексерусіз жұмыс істеу, тәуліктің қараңғы кездерінде жұмыс істеу, биіктікте жұмыс істеу кезінде мобильді құрылғыларды пайдалану және жабдықты ол олармен бірге жұмыс істеу үшін арналмаған зиянды факторлардың әсеріне қалдыру, өзін нашар сезінген уақытта жұмыс істеу, ауа ағынының жылдамдығы 15 м/с және жоғары болған, найзағай, тұман және көктайғақ (фасадта, сымдарда, ағаштарда, тіреулерде) кезінде, конструкцияларды пайдалана отырып немесе олардың маңында жоғары қалтқышылықпен, ауа ағынын жылдамдығы 10 м/с жоғары болған уақытта жұмыс істеуге тыйым салынады.

Құтқару жұмыстарының жоспары: міндетті түрде жүйені пайдаланушыда құтқару жұмыстарының жоспары әзірленгендігіне, сонымен қатар, жабдықты пайдаланған уәөытта ол максималды қысқа мерзімде (минуттан артық емес) құтқару жұмыстары кезінде қолдана алатын құралдардың болуына көз жеткізу қажет. Әрбір жобаға құтқару жұмыстарының жеке жоспарын әзірлеу қажет. Персонал өзін-өзі құтқаруға оқудан өтіп немесе құлау салдарымен күректі қамтамасыз ету үшін құтқарудың альтернативтік құралдарын пайдалана алуы тиіс.

Жеке қорғаныс құралын оның медициналық жағдайы жабдықы қарапайым және экстремалды жағдайда пайдалану қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін тұлға пайдаланбауы тиіс.

Жұмыс температураларының диапазоны -45°С бастап +50°С дейін.

Жарылыс қауіпі бар және газ қауіпі бар орталарда пайдалану рұқсат етіледі.

ТАЗАЛАУ

Сақтандыру арқандарын жабдық жасалған материалдарға кері әсерді болдырмай отырып жууға болады. Тоқыма жабдықты тазалау үшін нәзік маталарға арналған жұмсақ жуу құралдарын немесе деликатты режимдегі машинамен жууды пайдаланыңыз. Пайдалану кезінде су тиген уақытта жабдықты жылыту аспаптарынан қашық табиғи жолмен кептіру қажет.

КИЮ

Пайдаланар алдында арқанды киіңіз. Алдымен иық бауларын кию керек, сосын сан бауларын бекітуқажет. Өлшемді дұрыс реттеу үшін арқанның барлық бауларын денені аса әлсіз және аса қатты қыспайтындай етіп реттегіштерді тарту қажет.

1. Арқанды артқы D-тәрізді бекіткісінен ұстай отырып, бауларының бұралмағандығына және шатаспағанына көз жеткізіңіз, осыдан кейін барлық түймеліктерін ағытыңыз (қажет болған уақытта).
2. Иық бауларынан ұстаңыз және арқанды жилетка тәрізді киіңіз. Артқы D-сақина жауырындар арасында орналасуы тиіс (иық бауларының бұралмағандығына және тік орналасқандығына көз жеткізіңіз).
3. Кеуде айылбасты бекітіңіз және оны ортаға орналастырыңыз.
4. Осыдан кейін әрбір бауды сан бауы бөксе астында дұрыс орналасындай жеке реттеңіз (оның бас ұшын тартып немесе босатып).
5. Бірінен кейін бірін оларды аяқ арасынан өткізіп және әрқайсысын сол жағында орналасқан сан айылбасымен қоса отырып, сан бауларын киіңіз (мұқият болыңыз – сан бауларының айқаспайтындығына және бұралмағандығына көз жеткізіңіз).
6. Сан бауларын олардың астына қолдар оңай өтетіндей етіп реттеңіз (егер сіз жұдырығыңызды кіргізе алатын болсаңыз, онда арқан өте бос – оны реттеу қажет). Егер арқан құрамына ұстаушы белдік кіретін болса, оны реттеңіз. Баулардың артығын олар қозғалысқа кедергі келтірмейтіндей етіп ұстағыштарға салыңыз. Айылбастардың дұрыс реттемесі деп иық баулар кеудемен бір-бірінне параллельді өтіп, бекіткенің алдыңғы нүктесі кеудеде орналасып, артқы D-тәрізді нүкте жауырындар арасында орналасып, барлық баулардың ұштары ұстағыштармен бекітілген күй есептеледі. Кеудеде бекіту нүктесі пайдаланылған уақытта, амортизаторы бар сақтандыру ілмегінің кіші карабині кемегімен А/2 индикаторы бар екі тоқыма сақиналарды бекіту қажет. Айылбастардың кездейсоқ ажырауы мүмкін емес екендігіне көз жеткізіңіз (айылбастың екі жағындағы лентадан тарту, айылбас ажырамауы тиіс).

Биіктікте жұмыстар орындаған уақытта құлау факторын ескеріп және бастан мүмкіндігінше жоғары орналасқан анкерлік құрылғыға қосылу қажет. Сонымен қатар, ұсынылған «биіктік қорына» назар аудару қажет, ол адамның бойына, амортизатордың ашылуын ескере отырып ілмектің максималды ұзындығына, сонымен қатар, жұмысшы құлаған жағдайда қалатын бетке дейінгі бос кеңістікті ескере отырып есептеледі. Сақтандыру жүйесі құрамында жұмысшының орналасуына қатысты анкерлік нүктені таңдау құлаған уақытта жұмысшының маятниктік қозғалысын, сонымен қатар, ілмектің үйкеліс нәтижесінде ілмекті ұзуі мүмкін конструкциялардың өткір шеттері бойынша жылжуын болдырмауы тиіс.

САҚТАНДЫРУ АРҚАНДАРЫ ҮШІН ҒАНА АРТҚЫ БЕКІТУ НҰКТЕСІН ҰЗАРТА ОТЫРЫП!

Модельдері:

Стандарт 03, Стандарт 05 и Стандарт Экспресс 05

Сақтандыру арқандарын арнайы қорғаныс қасиеттері бар арнайы киім астында, мысалы: төмен температуралардан қорғауға арналған; балқытылған металл шоқтарынан, қабыршақтарынан, шашырандыларынан; қышқылдар, сілтілер мен басқа агрессивті орталар; көрінушілігі жоғары арнайы киім, сонымен қатар, басқа қорғаныс қасиеттері бар арнайы киім астында пайдалану нұқсат етіледі.

Артқы бекіту нүктесінің ұзартқышын пайдалану ГОСТ Р ЕН 360-2008 сәйкес келетін ЖҚҚ -мен ғана рұқсат етіледі.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ОРАУ

Сақтандыру арқандары еркін оралып, жақсы желдетілетін, күннің сәулелері, ылғал немесе коррозия туғызатын және агрессивті орталардан қорғалған жайда, жылыту аспаптарынан қашықтықта сақталуы тиіс. Сақтандыру арқанынта бензин, керосин, майлар, мұнай өнімдері және полимерлерді бұзатын басқа химиялық белсенді заттармен бірге бір жайда сақтау рұқсат етілмейді. Сақтандыру арқандары химиялық, механикалық және басқа зақымданулардан, соның ішінде табиғи әсерлерден, қорғаныстық қамтамасыз ететін су өткізбейтін материалдан жасалған орамада тасымалдануы тиіс.

БҰЙЫМДАРНЫҢ МАРКАЛАУЫ

Онда келесілер көрсетілген пиктограмма:

- Жарақтың моделі
- Жарақтың түрі
- Сәйкестендіру нөмірі
- Өлшемі
- Өндірілген күні
- Бұйымның сериялық нөмірі
- Салалық стандарттарға сәйкестігі
- ҚО – ЕАО аумағында өнімнің айналуының бірыңғай таңбасымен маркалау
- ТР — ТР ТС 019/2011 сәйкестігін көрсету
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысу қажеттілігі туралы ақпарат
- Сауда маркасы — OLYMP-safety

TR

PARAŞÜT TIPI EMNİYET KEMERİ

TR TS 019/2011

TU 32.99.11-003-88693092-2017

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İzin verilen kullanım sıcaklığı: -50°C ile +50°C

Çalışma sıcaklığı:-45°C ile +50°C

BOYUTLARI:

Standart M-XL (bel çevresi 75-135 sm)

Büyük boy XXL (bel çevresi 80-170 sm)

Paraşüt tipi emniyet kemerinin çekme dayanımı: en az 15 kN

Çalışma ömrü: 5 yıl

Çalışma ömrü üreticinin temsilcisi tarafından uzatılabilir.

Paraşüt tipi emniyet kemerleri omuz ve bacak kemerlerini içerir, yüksekten düşmeye karşı kişisel koruma aracı- düşme riski ile ilişkili 1,8 metreden daha fazla yüksekte çalışıldığı zaman tek bir uygun çözümdür.

Üretim tarihi ambalaj üzerinde.

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI OLYMP KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMININ (KKD) KULLANIM KURALLARI

Paraşüt tipi emniyet kemerleri imalatçının işbu yönetmeliğine ve Tek Gümrük Birliğine (TGB) üye ülkelerin sınırları dahilinde yürürlükte olan yüksekte çalışma sırasında iş güvenliği kurallarına veya işbu KKD kullanıldığı ülkede yürürlükte olan hükümi ifade eden dokümana uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde kullanıldığında yüksekte yapılacak olan tüm çalışmalar kesinlikle işe başlama emirleri ve (veya) İş Üretim Planı (İUP) ile 16.11.2020 tarihli ve 782н sayılı "Yüksekte çalışırken iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin onaylanması hakkında" başlıklı EMİRNAMEYE uygun olarak gerçekleştirilir.

Yaralanmayı önlemek amacıyla şok emme alt sistemini (emniyet halatı) emniyet kemerinin bel bağında (kuşağında) bulunan D sabitleyicilere bağlamak kesinlikle yasaktır.

Yaralanmayı önlemek amacıyla, tutma sistemini (tutma halatı) emniyet kemerinin tutma sistemlerini bağlamak için tasarlanmamış göğüs ve bel bağlantı elemanlarına bağlamak kesinlikle yasaktır.

Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin kullanımı gerek düşmeyi durdurmak ve düzgün dağıtmakla dinamik darbe etkisini azaltmak, gerekse de çalışanı konum kontrol sistemi dahilinde tutmak (çalışanın potansiyel düşme alanına sokulmasını önlemek) için çok uygundur.

Emniyet kemerini oluşturan sentetik malzemelerden imal edilen bantlar kullanım kolaylığı için 45 mm genişlikte yapılmıştır. Metal tokalar ve ölçü ayarlayıcılar çelikten (alüminyumdan) yapılmıştır ve çalışanın beden ölçüsüne göre ayarlanabilmektedir. D halkaları ve tekstil bağlantı elemanları çalışanın düşmesini emniyetli bir şekilde durdurmayı mümkün kılıyor.

Mekanik, termal veya kimyasal hasarın oluşması halinde, bu ekipman kullanılmamalıdır. Ayrıca, paraşüt tipi emniyet kemerinin kayış veya kemeri gibi bazı elemanları eksik olması halinde de bu donanımı kullanımdan kaldırılır.

Donanımın teknik durumu veya düzgün çalışması şüphe doğurduğu durumda da, ekipman olarak kullanılmamalıdır. Yüksekten düşmeye karşı KKD teknik durumu ve periyodik bakımlarının kontrolü için her bir mamul için belirli bir kullanıcı sorumlu olarak görevlendirilmelidir. Bunun dışında KKD kayıt defteri tutulmalı, bu defterе periyodik görsel inceleme sonuçları kaydedilecektir.

Yüksekten düşmeye karşı KKD aşağıdaki durumlarda kullanımdan kaldırılmalı ve yeniden kullanmak için kırtarılmalıdır:

- Yetkili bir kişi tarafından yapılan periyodik denetimlerin gereksinimlerini karşılamamıştır;
- Düşmeyi durdurmak için kullanılmıştır;
- İşbu yüksekten düşmeye karşı KKD tam kullanım geçmişi belli değildir;
- KKD tamir veya yapısını değiştirmek için yetkisiz eylemler yapılmıştır;
- Yüksekten düşmeye karşı KKD sağlamlığı ve emniyet nitelikleri kuşkuya düşürmüştür.

Kullanım öncesi kontrolü yapılmayan KKD yüksekte çalışmak için kullanımı yasaktır, çünkü yaşam için potansiyel bir tehlike oluşturuyor!

Yüksekten düşmeye karşı KKD donanımın emniyetli kullanımı konusunda gerekli eğitimden geçen ve 18 yaştan büyük çalışanlar kullanmalıdırlar, çalışanın medikal sağlık bakımından yüksekte çalışmaya kontrendikasyonu olmamalıdır. Yüksekte çalışan acil duruma düştüğü zaman çabuk kendini kurtarabilmesi ve hayatını kaybetmemesi için çalışmalar kesinlikle sorumlu bir kişinin gözetimi altında yapılmalıdır.

Paraşüt tipi emniyet kemerlerini her kullanımdan önce sistem elemanlarının tam bir görsel ve dokusal muayenesi yapılmalıdır, hasar veya çalışmaz durumda olan elemanların bulunması durumunda, sonraki kullanıma İZİN VERİLMEZ.

Sağlamlığı ü ve çalışma durumuna ilişkin herhangi bir şüphenin ortaya çıkması durumunda paraşüt tipi emniyet kemerleri derhal kullanımdan kaldırılmalıdır ve imalatçısının temsilcisi, ya da yetkilisi tarafından muayene yapılmadığı ve donanımın müteakiben kullanımı için yazılı izin verilmediği sürece kullanılamaz.

Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin yapısına herhangi bir değişikliklerin yapılmasına İZİN VERİLMEZ.

Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin onarımı sadece imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin uygunsuz kullanımı yasaktır.

Çalışma sırasında, paraşüt tipi emniyet kemerleri çevrenin olumsuz etkilerinden, yağ, asitler, çözücülerin temasından, açık alev, kızgın metal parçacıkları ile temastan ve emniyet kemerlerinin dayanıklılık özelliklerini etkileyebilecek diğer etkilerden korunmalıdır

Emniyet kemerlerinin yüksekliktен düşmesine yer verilmemelidir

Emniyet kemerlerinin düşmesi halinde sonraki kullanımı yasaktır.

Yüksekten düşmeyi önleyici tüm sistemler kullanıcının boyu ve ölçülerine uygun bir şekilde seçilmelidir.

Dış koşulların zararlı etkenleri sistemi kullanıcının yaralanması veya ekipmanın hasar görme olasılığını önlemek için güvenlik önlemlerinden aranacak ek gereksinimleri gerektirebilir. Her bir eleman için belirtileninden yüksek/ düşük sıcaklıklar, aşındırıcı ortam (ezcümle patlayıcı gazlar), elektriğin etkisi, su sistem için zararlı etkenleri oluştürur. Yüksek/düşük sıcaklıklar, keskin kenarlar bulunan, kuvvetli rüzgar ve yağışlar, yüksek gerilim elektrik iletim hatlarının ve elektromanyetik radyasyonun yakın olduğu, havakürede zehirli veya patlayıcı gaz bulunan ortam koşullarında (ezcümle kullanıcının kendisi

Aşağıdakiler yasaktır: çalışma alanını önceden gözden geçirmeden, karanlıkta çalışma, yüksekte çalışma sırasında mobil cihazların kullanımı ve donanımın birlikte çalışılması uygunsuz olan zararlı etkenlere maruz kalır ise, kemerinizi iyi hissetmediğiniz halde çalışmak, hava hızın 15 m/s ve daha büyük olduğu durumda, fırtına, sis ve gizli buzlanma (cephede, tellerde, ağaçlar, iskeleler üzerinde) durumunda çalışmak, 10 m/s ve daha büyük hava hızında büyük rüzgarlamalı yapıları kullanarak ve böyle bir yapıların yanında çalışmak yasaktır.

Kurtarma planı: sistemin kullanıcısında önceden hazırlanmış kurtarma planının yanı sıra, ekipmanı kullanırken bir kurtarma operasyonu sırasında en kısa (en fazla 10 dakika) süre içinde kullanabileceği araçların bulunmasından mutlaka emin olunmalıdır. Her bir proje için özel kurtarma planı hazırlanmalıdır. Personel kendi kendini kurtarma eğitiminden geçmiş olmalı veya olumsuz düşme sonuçları ile mücadelenin sağlanabilmesi için alternatif kurtarma araçlarını kullanabilmelidir.

Kişisel koruma donanımını sağlık durumu donanımın olağan ve olağanüstü durumda kullanım güvenliğini etkileyebilecek olan kişiler kullanmamalıdırlar.

Çalışma sıcaklığı aralığı -45 °C ile + 50 ° C.

TEMİZLEME

Paraşüt tipi emniyet kemerleri ekipmanın yapıldığı malzemelerde olumsuz etkilere yer vermemek üzere yıkanabilir. Tekstil ürünü donanımı temizlemek için, hassas kumaşlar için yumuşak deterjanlar kullanın, çamaşır makinesinde yıkanabilir. Kullanım sırasında ıslanması durumunda, donanımı doğal bir şekilde, ısıtma aletlerinden uzakta kurutulmalıdır.

TAKMA

Kullanmadan önce, emniyet kemerinizi takın. Önce omuz kemerleri takılmalı, sonra bacak kemerleri tespit edilmelidir. Ölçünün düzgün bir şekilde ayarlanabilmesi için ayarlayıcılar kemerin tüm kemerleri bedene tam oturacak ve vücudu çok gevşek de, çok sıkı da sarmayacak bir şekilde sıkıştırmalıdır.

1. Emniyet kemerini D arka halkasını tutarak kemerler fazla sıkıştırılmadığı ve fazla karışmadığından emin olun, sonra tüm tokaları çözün (gerektiği takdirde).
2. Omuz kemerlerini kavrayın ve emniyet-kemerini yelek gibi giyin D arka halka kürekkemiklerinin arasında (omuz kemerlerinin fazla sıkıştırılmadığı ve dikey yerleştiğinden emin olun) yerleşmelidir.
3. Göğüs tokasını tutturun ve ortasına yerleştirin.
4. Bundan sonra leğen kemerleri kalça altında düzgün konumlandırılması için her bir kemeri ayrı ayrı (serbest ucunu çekerek veya bırakarak) ayarlayın.
5. Bacak kemerlerini ayaklarınız arasından geçirerek ve her birini aynı tarafta yerleşen bacak tokasına takarak (dikkatli olun, bacak kemerleri kesişmediği ve fazla sıkıştırılmadığından emin olun) birbirinin ardından takın.
6. Bacak kemerlerini onların altından el kolayca sokulabilecek şekilde ayarlayın (yumruk sokulabilecek olursa, kemer çok gevşektir – onu bir daha ayarlamak gerek). Emniyet kemeri tutma kemerini de içeriyorsa, tutma kemeri de bir daha ayarlanmalıdır. Kemerlerin fazlası hareketlere engel oluşturmaması için onları tutuculara sokun.

Omuz kemerleri göğüs boyunca bir birine paralel olarak geçtiği, ön bağlantı noktası göğüste, arka D noktası kürekkemiklerinin arasında olduğu, tüm kemerlerin uçları tutucular ile tutturulmuş olduğu konum tokaların düzgün ayarlanması sayılır. Göğüsteki bağlantı noktasının kullanılması halinde , şok emicili emniyet halatının küçük karabinası yardımında A/2 göstergeçli iki tekstil halkası sabitleştirilmelidir.

Tokaların tesadüf sonucu ayrılması (tokanın her iki tarafında bulunan kemerleri çekin, toka ayrılmaması gerekir)

Yüksekte çalışma yapılması halinde, düşme faktörünü dikkate almak düşme başın üstünde mümkün olduğu kadar yüksekte yerleşen sabitleme tertibatına bağlanılmalıdır. Kişinin boyuna, şok emicinin açılması dikkate alınarak halatın azami uzunluğu, ayrıca çalışanın düşmesi halinde yüzeye kadar kalacak serbest boşluğa göre hesaplanacak tavsiye edilen "YÜKSEK yedeğine" dikkat çekilmelidir. Çalışanın emniyet sistemi içindeki konumuna göre ankraj noktasının seçimi düşme durumunda çalışanın sarkaç gibi hareketini, ayrıca halatın yapının keskin kenarları üzerinde kaymasini istisna etmelidir, aksi halde böyle keskin kenarların sürtünmesi sonucunda halat kopabilir.

SADECE ARKA BAĞLANTI NOKTASI UZATICI İLE DONATILMIŞ PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERLERİ İÇİN

Modelleri:

Standart 03, Standart 05 ve Standart Ekspres 05

Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin özel koruma özellikleri, örneğin düşük sıcaklıklardan, kıvılcımdan, çapaktan,erimiş maden serpintilerinden, asitlerden, alkallerden ve diğer aşındırıcı ortamlardan korumacı araçları olan iş elbisesinin altından, yüksek görünümlü iş elbiseleri, ayrıca diğer koruma özelliklerine sahip iş elbiseleriin altından kullanımına izin verilir.

DEPOLAMA, TAŞIMA, PAKETLEME

Paraşüt tipi emniyet kemerleri doğrudan güneş ışığının etkisinden, nem veya korozif ve aşındırıcı ortamlardan korunmuş, iyi havalandırılan bir odada ısıtma aletlerinden uzak, serbest paketlenmiş halde muhafaza edilmelidir. Paraşüt tipi emniyet kemerinin benzin, gazyağı, yağlar, petrol ürünleri ve polimerleri tahrip edici diğer kimyasal maddeler ile bir odada muhafaza edilmesine izin verilmez.

Paraşüt tipi emniyet kemerleri kimyasal, mekanik ve diğer hasarlardan, ezcümle doğal etkilerden korumasını sağlayacak olan sugeçirmez malzemelerden yapılan ambalajda taşınmalıdır.

ÜRÜNÜ MARKALAMA

Aşağıdakileri içeren piktogram:

- Donanım modeli
- Donanım türü
- Kimlik numarası
- Boyutları
- Üretim tarihi
- Ürünün seri numarası
- Endüstri standartlarına uygunluğu
- Gümrük Birliği Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelerin sınırları dahilinde geçerli olmak üzere ürünlerin tek tedavül işareti ile markalanması
- 019/2011 sayılı GB Tekik Düzenlemesine uygunluğun belirtilmesi
- Kullanma talimatını okumak lazım olduğuna dair bilgi
- OLYMP-safety ticaret markası

Идентификационный номер/ Сәйкестендіру нөмірі/ Kimlik numarası	Комментарий/ Комментарий/ Tefsir